

・アイスマシンとは?

専用のリキッドとマシンを使う事により、ドライアイスを準備しなくても、手軽に「床を這う煙」の演出効果が得られるロースモークマシンです。

ドライアイスを使わないので、割る手間やコストもかかりず、本格的な煙の演出をご提案できるようになりました。専用リキッドを内部的にヒートアップし、冷やす事によって放たれる煙は床を濡らさず(機材周辺のみ、長時間使用時に結露が落ちる事があります)また、ドライアイス特有の炭酸臭もありません。

リキッドは排煙設備が無くても、自然に大気に霧散しますので、直ぐに煙を無くしたい場合にも最適のレンタル機材です。入退場時はもちろん、段差を利用した流れる雲のイメージはとても幻想的です。



セット内容と各名称



アイスマシン本体正面



アイスマシン本体上面



アイスマシン本体背面



コントローラー



アイスマシン本体側面

納品物には 上記のセット内容以外に電源コードと専用リキッドが 2L 付属しています。

・設置の手順

01. 最初に、付属している専用リキッドをリキッドタンクに注ぎます。タンク内の液面が低いと、本体のモーターが破損しますので、付属リキッド 2L 全て、タンク内に注いで下さい。尚、液漏れを防ぐ為に、返却時は必ずもとのボトル内にタンクからリキッドを戻してご返却下さい。

02. 次に、01 の行程でリキッドを補充したタンクを、アイスマシン本体にセットします。タンクはチューブに近い側に向けてセット（正面から見て取っ手側右）し、タンク内にチューブを挿入し、しっかりとキャップを絞めます。

この時、チューブが途中で折れ曲がらないように見ながらキャップを締めて下さい。折れ曲がっていると、リキッドをポンプが吸い上げられず、煙が出ない、もしくは本体を破損する恐れがあります。

03. 次に「キューブアイス」を投入します。このアイスマシンは本体内部で暖めて膨張させた気化リキッドを、冷ます事により、比重を軽くして、噴出口より吐き出せます。機材の特性上「よく冷やす事」が重要になりますので、キューブアイスをバケツ一杯程度ご用意下さい。03 の丸い写真内中央の仕切り版が埋まる位氷を入れておいて下さい。内部の放熱版が常に冷たくなっている事が重要ですので、早めに氷を投入しておきましょう。夏場は空調で使用箇所全体の温度を下げる、冬場はいったん暖房を止めておく方がより効果的でしょう。

04. 本体の設置場所を決めたら、本体背面の電源プラグにコードを差込み、コントローラーのリモコンプラグを電源プラグ右横リモコン接続端子に「カチッ」と音がするまで差込みます。最後に電源スイッチをONにし、スイッチにランプが点灯するのをご確認下さい。

05. リモコンの「緑のランプが点灯」したら準備が完了です。点灯するまでは電源を投入してから 10 分程度かかりますので、氷投入も含め、ご使用になる 10 分以上前から準備をしておいて下さい。（使用場所を移動させる時も同様）緑のランプ点灯後は緑のボタンを押すと煙が噴射されますので、緑のボタンを押し続けて下さい。尚、連続使用が可能な時間は 30 秒から 60 秒です。連続使用すると自動的に停止します。再度使用が可能になるまで約 3 分程度インターバルが必要です。

以下の点にご注意下さい。

- ・返却時はハンドルを持ち上げ、噴出口より水を切って下さい。
- ・緑以外のボタンは押さないで下さい。意図しないタイミングで煙が噴射します。
- ・煙は風の影響を受けやすい性質です。屋外での使用や空調吹き出し口付近では理想的な効果が得られません。
- ・探知機の性能にもよりますが、煙探知機に反応する可能性がございますので、**探知機を停止してからのご利用**をお願い致します。（尚、安全性の高いリキッドを使用している為人体に影響する事はございません。）

