

・ジェットスモークとは？

格闘技番組の入場シーンやバラエティー番組等で使われるあの「勢い良くスモークが放たれる演出」です。通常の機材は高压容器に圧縮した炭酸ガス等を用いますので、消防申請等の煩雑な手続きが必要ですが、弊社提供の商品は専用のリキッドとマシンを使う事により、手軽に演出効果が得られます。リキッドは、アイスマシンと同様に、人体に無害な水溶性のリキッドを使用しておりますので、場所を選ばず、電源確保ができる場所であれば何処でもご使用頂く事が可能です。炭酸ガスを使わないので特有の炭酸臭もありません。飲食を提供する場においても、安心してお使い頂けます。新郎新婦入退場時はもちろん、友人余興の登場シーンや、照明機材等との組み合わせによって素晴らしい効果が得られます。



セット内容と各名称



納品物には 上記のセット内容以外に電源コードと専用リキッドが 2L、専用リモコンが付属しています。

・設置の手順

01. 最初に、付属している専用リキッドをリキッドタンクに注ぎます。タンク内の液面が低いと、本体のモーターが破損しますので、付属リキッド 2L 全て、タンク内に注いで下さい。尚、液漏れを防ぐ為に、返却時は必ずもとのボトル内にタンクからリキッドを戻してご返却下さい。

02. 次に、01 の行程でリキッドを補充したタンクを、ジェットスモーク本体にセットします。タンクは本体のハンドルに近い側にタンクのフタを向けてセットし、タンク内にチューブを挿入し、しっかりキャップを絞めます。この時、チューブが途中で折れ曲がらないように見ながらキャップを締めて下さい。折れ曲がっていると、リキッドをポンプが吸い上げられず、煙が出ない、もしくは本体を破損する恐れがあります。

03. 次に本体背面部に電源コードと専用リモコンを接続します。電源スイッチの下にある電源プラグ部にコードを差し込み、専用リモコンのプラグを 03 の○の部分に差し込みます。この時、必ず電源スイッチをOFFの状態である事、リモコンのスイッチがOFFである事をあらかじめ確認してから各作業を行って下さい。再使用の場合には、意図せず噴出口よりスモークが発射される可能性があります。

電源、リモコンのコードともに、接続が完了した後、電源スイッチを投入して下さい。投入後はスイッチに赤いランプが点灯します。

04. 電源投入後、機材内部のヒートアップに 15 分程度のインターバルが必要になりますので、使用の 20 分前位には設置し電源ONにしておく事をお勧めします。また、スモーク噴出口(04 の丸い囲み部分)は細いノズル部分に高圧のガスが集まる為、非常に高温になります。**不用意に噴出口を触らないように、また、使用后 20 分間は絶対に触らないで下さい。**

05. 04 の行程後、リモコンの「**緑のランプが点灯**」したら**準備が完了**です。(電源投入時は点滅状態) 緑のランプ点灯後はリモコンの赤いボタンを押すと煙が噴射されます。尚、右の写真の通り「**1 回押すと**」スイッチが入りっぱなしになる構造のスイッチですので、**使用後は再度スイッチを押して下さい**。連続使用が可能な時間は約 60 秒です。連続使用すると自動的に停止します。再度使用が可能になるまで約 3 分程度インターバルが必要です。

以下の点にご注意下さい。

- ・電源を入れたままコントローラーを抜かないで下さい。意図しないタイミングで煙が噴射し危険です。
- ・本品は立てるか(ハンドルを上面にして置く) 噴出口を上向きのいずれかでご使用下さい。角度を付けての使用時は使用範囲の人の出入りを制限して下さい。転倒すると危険です。
- ・探知機の性能にもよりますが、煙探知機に反応する可能性がありますので、**探知機を停止してからのご利用**をお願い致します。

